

СВЕРЛА ГОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЭР18Д-2М ЭРП18Д-2М

ПАСПОРТ+РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СГ-3128.001.ПС



СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	3
2	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
3	КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	5
4	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	6
5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	8
6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	9
7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	10
8	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	11

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с горным сверлом электрическим (далее по тексту «машинка»). Эксплуатацию и техническое обслуживание осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации, входящей в комплект поставки. Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный при несоблюдении пользователем мер безопасности и требований инструкции по эксплуатации. Поставщик может вносить изменения в конструкцию машины, не ухудшающие ее качество, без предварительного оповещения потребителя.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	СВЕРЛО ГОРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
Обозначение (торговая марка, артикул, зав. номер):	ЭР18Д-2М, ЭРП18Д-2М
Назначение:	Используется в горнодобывающей промышленности и предназначено для осуществления процессов бурения шпуров угля разной прочности (включая процессы, связанные с газом и пылью)
Дата изготовления:	
Назначенный срок службы:	
Сведения о сертификации:	
Поставщик (уполномоченное лицо):	
Адрес поставщика:	
Контакты поставщика:	
Продажа машины:	Через интернет и розничные сети

2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Машина производится в соответствии с требованиями 2006/42/ЕС "Машины и механизмы". Машина отвечает требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

2.2 Состав и технические характеристики машины

2.2.1 В состав электросвёрл горных ЭН8Д-2М и ЭРП18Д-2М входят электрический двигатель с устройством управления и редуктор. Для электрических свёрл горных ЭР18Д-2М и ЭРП18Д-2 применяется электрический двигатель ЭДЗК. Редуктор, который используется для модели ЭРП18Д-2М – 2-ступенчатый.

2.2.2 Технические характеристики

Мощность на шпинделе (30 мин.), кВт	1,4
Напряжение, В	127
Сила тока, А	10,3
Частота вращения шпинделя, сек	15
Скорость подачи шпинделя, мм/мин	600
Частота, Гц	50
Диаметр бурения шпуров, мм	43
Редуктор	Двухступенчатый
Размеры, мм	480 х 316 х 248
Масса, кг	24,5

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность машины приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность машины

Наименование изделия	Количество, шт.
Картонная коробка (упаковка)	1
Машина в сборе	1

3.2 Комплектность сопроводительной документации приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность сопроводительной документации

Наименование документа	Количество, (шт.)
Паспорт с гарантийным талоном	1
Инструкция по эксплуатации	1

4 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Во время эксплуатации, технического обслуживания и ремонта машины необходимо соблюдать указания по безопасности, содержащиеся в инструкции по эксплуатации, а также другие указания по технике безопасности. Запрещается подвергать машину воздействию атмосферных осадков.

4.2 Необходимо приступать к работе в хорошем физическом и психическом состоянии. Внимательно следить за ходом проводимой операции. Не работать усталым, после приема медикаментов или употребления спиртного. Не забывать о том, что потеря концентрации на долю секунды может вызвать серьезные телесные повреждения.

4.3 При работе с машиной пользоваться средствами индивидуальной защиты. Обязательно одеть защитные очки. Пользование средствами индивидуальной защиты, такими, как противопожарные маски, каски и ушные вкладыши, уменьшает риск серьезных телесных повреждений.

4.4 Если обнаружены повреждения, запрещается начинать работу.

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с креплением и заменой рабочих инструментов, регулировкой и т.д., разрешается проводить при условии, что машина отключена от компрессора.

ВНИМАНИЕ! В случае подозрительного шума, треска, запаха и т.д. немедленно выключить машину.

4.5 Изношенные машины – вторичное сырье, в связи с чем запрещается выбрасывать их в корзины с бытовыми отходами, поскольку они содержат вещества, опасные для здоровья и окружающей среды! Машины и их части, предназначенные для утилизации, должны передаваться по актам в организации, имеющие лицензию и аккредитацию на проведение работ по утилизации. Режимы технологических процессов, состав и последовательность операций утилизации должны обеспечивать безопасность жизни и здоровья людей в процессе утилизации машин (комплектующих машин) как в обычных условиях, так и в аварийных ситуациях, возникших в процессе утилизации.

5 ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 После того как Вы приобретёте горное электрическое сверло ЭРП18Д-2М, Вам необходимо произвести очистку электросверла от консервационной смазки. Потом Вам нужно произвести внимательный осмотр сверла и убедиться в его пригодности к использованию.

5.2. При внешнем осмотре Вы должны убедиться в том, что отсутствуют повреждения оболочек сверла, вентилятора, колпака вентилятора, рукоятки регулирования и управления, надёжности затягивания болтов и гаек, целостности изолирования ручек электрического сверла.

5.3. При помощи мегомметра (на 500 В) Вам нужно проверить сопротивление изолирования электрического двигателя относительно корпуса. Оно должно быть не менее 16 МОм в состоянии холода электрического двигателя.

5.4. После того как произойдёт зарядка кабеля, Вам нужно присоединить электрическое сверло к сети через пусковой механизм и несколькими включениями-выключениями проверить его работу.

5.5 В начале эксплуатации горного электрического сверла ЭРП18Д-2М рекомендуется использовать короткий забурник, и, совершив процесс бурения на 400-500 мм, произвести его замену инструментом необходимой длины. Как только резец затупится, его необходимо сразу же заменить другим. При попадании в сверло твердых породных включений, когда начинается заклинивание резца, нужно прекратить подачу (не совершать нажимы на электрическое сверло) и подать небольшую проработку резцу, во избежание крошения пластинок твердого сплава.

5.6 В процессе эксплуатации нужно постоянно наблюдать за состоянием электрического двигателя, редуктора и вентилятора. Двигатель ни в коем случае не должен перегреваться до такой степени, что на нём трудно удержать ладонь. При повышении нагревания, необходимо прекратить использование электрического сверла и дать возможность двигателю электросверла охладиться.

5.7. В перерывах при выполнении работы и при переноске электрического сверла нельзя бросать его на землю или оставлять в опасном месте, где оно может быть случайно повреждено.

5.8. По окончании работы электрическое сверло должно быть выключено из сети с помощью разъема штепсельного (РШ).

5.9. При помощи мегомметра (на 500 В) Вам нужно проверить сопротивление изолирования электрического двигателя относительно корпуса. Оно должно быть не менее 16 МОм в состоянии холода электрического двигателя.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие машины требованиям комплекта конструкторской и технологической документации предприятия-изготовителя и нормативной документации.

6.2 Предприятие-изготовитель гарантирует надежность машины при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных инструкцией по эксплуатации.

6.3 Гарантийный срок службы и хранения машины у потребителя – 24 месяца со дня продажи уполномоченным лицом.

6.4 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;
- в случае утраты (утери) паспорта;
- при несоблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в инструкции по эксплуатации.

6.5 Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный в результате ошибок пользователя, использованием непригодных запасных частей или другим вещественно неправильным обращением;
- ошибки, причиненные оснащением и/или деталями, которые не являются составной частью поставляемой машины;
- ущерб, нанесенный чужому оборудованию при неправильной эксплуатации машины;
- ущерб, причиненный самостоятельным внесением изменений в конструкцию и эксплуатационную документацию без предварительной консультации и согласования с предприятием-изготовителем.

Руководитель организации:

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВЕРЛО ГОРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

(номер артикула)

(заводской номер)

согласно требованиям 2006/42/ЕС.

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сверло горное электрическое

(номер артикула)

(заводской номер)

Изготовлено и принято в соответствии с требованиями 2006/42/ЕС и признано годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П.

(должность)

(расшифровка подписи)

(дата)

8 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: СВЕРЛО ГОРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

Артикул: _____

Заводской номер: _____

Количество: _____

Название и адрес торгующей организации: _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приеме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 6 месяцев

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству машины обращаться на предприятие-изготовитель или к уполномоченному лицу.

При предъявлении претензии к качеству машины покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку машины (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон и паспорт.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: «__» _____ 20__ г. Подпись _____